

Prisblad tillfällig elanslutning

Säkringsstorlek	Till- och fränkopplingsavgift*		Skåphyra	
	Exkl. moms	Inkl. moms	Exkl. moms	Inkl. moms
16-63 A	4 500	5 625	48 kr/dygn	60 kr/dygn
>63 A	Verklig kostnad** (min. 9 000 kr)	Verklig kostnad** (min. 11 250 kr)	252 kr/dygn	315 kr/dygn

*Vid akut till- eller fränkoppling (inom 10 arbetsdagar) tillkommer ett påslag om 50 % av ordinarie till- och fränkopplingsavgift.

**Vid hyra av VB Elnäts byggskåp tillkommer en transportkostnad på 4000 kr exkl. moms (5000 kr inkl. moms).

Säkringsstorlek	Tillkommande månadsavgift vid användning > 12 månader	
	Exkl. moms	Inkl. moms
25 A	876 kr	1 095 kr
63 A	1 252 kr	1 565 kr
125 A	2 124 kr	2 655 kr
160 A	2 624 kr	3 280 kr
250 A	3 624 kr	4 530 kr

Hyresvillkor för VB Elnäts byggskåp

1. Hyrestagaren skall se till att tillfälligt byggskåp hålls låst med medlevererat lås eller låsbygel.

2. Byggskåp placeras vid leveranspunkt som normalt är inom 5 meter från VB Elnäts transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe där anslutning kan utföras från befintligt nät, utan förstärkning. Serviskabel får ej korsa infart, väg eller gc-väg. Kund ansvar att erforderliga tillstånd för placering av byggskåp inkl. kabel finns vid inkoppling.

I de fall ombyggnationer eller förstärkningar av elnätet behövs inför anslutning av byggskåp lämnas skriftlig offert samt beställningsblankett.

Om kundens uttagspunkt är långt ifrån byggskåpets placering ombesörjer kund själv kabel dit och placerar där en eventuell fördelningscentral.

3. Byggskåpet får inte flyttas.

4. Hyrestagaren ansvarar för förlust av utrustning och skada som inte kan hänföras till normal förslitning. VB Elnät fakturerar verklig kostnad för skadan/förlusten.

5. Hyrestagaren får inte reparera eller utföra förändringar på byggskåpet.

6. Vid eventuella fel på byggskåpet är hyrestagaren skyldig att kontakta VB Elnät för reparation eller utbyte av skåpet. Hyrestagaren ansvarar för den skada som åsamkas honom själv eller tredje man i samband med användning och placering av byggskåp (gäller även driftavbrott).

7. VB Elnät utlämnar byggskåp i driftdugligt skick försett med erforderliga skyddsanordningar.

8. Urkoppling av byggskåp måste alltid beställas i separat ärende av hyrestagare eller elinstallationsföretag. Vid nyanslutning där byggskåpet är anslutet på servisen måste urkopplingen vara beställd innan inkopplingen av nyanslutningen kan göras. Vid nyanslutning kopplas byggskåpet ur samtidigt som ordinarie servis spänningssätts. VB Elnät äger alltid rätt att koppla bort en tillfällig anläggning vid behov.

9. Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt dessa villkor har VB Elnät rätt att omedelbart säga upp avtalet och återta utrustningen.

10. Hyreskostnader gäller enligt prisblad.

11. Om byggskåpet är i inkopplat mer än 12 månader tillkommer en särskild avgift per månad enligt prisblad.

Villkor vid användning av eget byggskåp inom VB Elnäts nätområde

1. Installatören som skickar in föransökan ansvarar för att skåpet uppfyller gällande krav enligt Elinstallationsreglerna och är avsett för ändamålet. Vid uppenbara felaktigheter vid inkoppling så kopplas inte skåpet in och bomkörningsavgift faktureras beställaren.

2. Fasadmätarskåp är inte tillåtna vid tillfälliga anslutningar.

3. Nätägaren bestämmer placeringen av byggskåpet. Byggskåpet placeras vid leveranspunkt som normalt är inom 5 meter från VB Elnäts transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning. Serviskabel får ej korsa infart, väg eller gc-väg. Kund ansvar att erforderliga tillstånd för placering av byggskåp inkl. kabel finns vid inkoppling. VB Elnät äger alltid rätt att koppla bort en tillfällig anläggning vid behov.

I de fall ombyggnationer eller förstärkningar av elnätet behövs inför anslutning av byggskåp lämnas skriftlig offert samt beställningsblankett.

4. Anslutningskabel ska finnas och vara ansluten i skåpet samt vara dimensionerad för det strömuttag som önskas, dock minst 10mm² Cu. Endast fyrledare (TN-C) är tillåten. Kabelns parter ska ha färgerna Brun, Svart, Grå, Grön/Gul enligt standarden för 4GXXX (XXX=area). Kabeln ska vara av typen H07RN-F. Erfordras kabelskydd ska installatören tillhandahålla detta.

Om kundens uttagpunkt är långt ifrån byggskåpets placering ombesörjer kund själv kabel dit och placerar där en eventuell fördelningscentral.

5. Byggskåpet får inte flyttas.

6. Installatören ska tillhandahålla säkringar efter beviljad strömstyrka. För anslutningar över 63A tillåts plomberbar effektbrytare som ska vara inställd till rätt strömstyrka som alternativ till knivsäckringar.

7. Alla omätta delar i skåpet ska vara plomberbara. Vid strömtrafomätning skall provprotokoll för monterade strömtransformatorer finnas. Installatören ska tillhandahålla 10 A mätarsäckringar vid strömtrafomätning.

8. Urkoppling av byggskåp måste alltid beställas i separat ärende av hyrestagare eller elinstallationsföretag. Vid nyanslutning där byggskåpet är ansluten på servisen måste urkopplingen vara beställd innan inkopplingen av nyanslutningen kan göras. Vid nyanslutning kopplas byggskåpet ur samtidigt som ordinarie servis spänningssätts. VB Elnät äger alltid rätt att koppla bort en tillfällig anläggning vid behov.

9. Om byggskåpet är inkopplat mer än 12 månader tillkommer en särskild avgift per månad enligt prisblad.