

Instruktion för att montera kommunikationsmodul i elmätaren (HAN modul)

1. Klipp bort plomberingen som avser locket som sitter ovanför displayen



2. Ta bort locket genom att ta tag på vänster sida och dra uppåt. Tryck fast kommunikationsmodulen i elmätaren försiktigt enligt bild nedan så att inga kontaktstift böjs. Någon ny plombering behövs ej.



3. Anslut därefter er egen utrustning till uttaget i modulen. Tänk på att utrustning ansluten till HAN port med RJ12 kontakt kräver extern spänningsmatning. Mätartillverkaren rekommenderar dock alltid att ansluten utrustning hämtar spänning externt.